



LED Clock with Projection & Analogue AM/FM Radio Model: RRA320P

USER MANUAL

OVERVIEW


FRONT VIEW (FIG. 1)



- 1 AM / PM
- 2. Clock

 \bigoplus

- 3. Radio ON
- Sleep mode ON
- Alarm 1 / 2 ON
- 6. Low Battery indicator



- FOCUS Wheel: Adjust Projection Focus
- RADIO: Turn radio On / Off, Select AM / FM
- RADIO 4. + / -: Increase / decrease values of the selected

ALARM 1 and 2: Select alarm type, BEEP / OFF /

- 5. S∈T () / SET () / Q=2, : Change settings / display / View respective alarm status; set alarm
- 6. **DIMMER**: Select display brightness LO / HI
- PROJECTION ON: Enable / disable continuous projection
- 8. 180° ROTATION: flip image180°
- **RESET**: Reset unit to default settings
- 10 AC / DC Socket
- 11. Battery compartment



- VOL: Mute / adjust radio volume
- SNOOZE / SLEEP: silence alarm for 8 minutes
- 3. TUNE: Select radio frequency

GETTING STARTED

1. Plug AC / DC adaptor into socket

Memory backup:

- Remove the battery compartment cover.
- 3. Insert the batteries, matching the polarities (FIG. 2).

- Press S€T 🕒
- 2. Press + or - to change the settings.
- The settings order is: 12/24 hr format, hour, minute

ALARM

To set the alarm:

- 1. Press and hold desired **SET** I / =
- 2. Press + / to set hour / minute.
- Press ^{S∈T} (or 10 seconds of inaction) to return display to clock mode.

To activate / deactivate alarm:

Slide to:

- OFF disable alarm
- BEEP beep alarm
- RADIO Radio alarm

To silence the alarm

Press SNOOZE / SI FEP to silence it for 8 minutes

Press S∈T . SET . + / - to turn the alarm off and activate it again after 24 hours.

To activate / deactivate radio:

- 1. Slide RADIO ON/OFF to turn on the radio.
- 2. Slide AM / FM to select.
- 3. Turn TUNE rotary dial to select frequency

To adjust volume:

Turn VOL rotary dial to mute / adjust volume.

To activate sleep timer:

- Press SNOOZE / SLEEP to enter sleep mode.
- Press SNOOZE / SLEEP to change the sleep time. setting (120, 90, 60, 30, 15, 0 min).

PROJECTION

This unit projects time information for your convenience. For continuous projection:

Slide PROJECTION switch when adaptor is connected, to enable / disable

To flip projected image by 180°:

Press 180° Flip.

To focus image:

Turn FOCUS wheel.

NOTE If projection is illuminated, do not look directly into the projector

RESET

Press **RESET** to return to the default settings.

PRECAUTIONS

- Do not subject the unit to excessive force, shock, dust
- Do not cover the ventilation holes with any items such as newspapers, curtains etc.
- Do not immerse the unit in water. If you spill liquid over it, dry it immediately with a soft, lint-free cloth.
- Do not clean the unit with abrasive or corrosive materials.
- Do not tamper with the unit 's internal components. This invalidates the warranty
- Only use fresh batteries. Do not mix new and old
- Images shown in this manual may differ from the actual display. When disposing of this product, ensure it is collected
- Placement of this product on certain types of wood
- may result in damage to its finish for which Oregon Scientific will not be responsible. Consult the furniture manufacturer's care instructions for information.
- The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer.
- Do not dispose old batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.
- Please note that some units are equipped with a battery safety strip. Remove the strip from the battery compartment before first use.

NOTE The technical specifications for this product and the contents of the user manual are subject to change without notice

SPECIFICATIONS

TYPE	DESCRIPTION
MAIN UNIT	
LxWxH	183 x 67 x 81mm
	(72 x 26.4 x 31.9in)

Weight	386 g (13.6 oz) without battery
Power	6 V AC adaptor
	2 x UM-4 (AAA)
	1.5 V batteries

ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more about Oregon Scientific products.

If you're in the US and would like to contact our Customer Care department directly, please visit:

www2.oregonscientific.com/service/support.asp

Call 1-800-853-8883.

For international inquiries, please visit:

www2.oregonscientific.com/about/international.asp

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Oregon Scientific, declares that this LED Clock with Projection & Analogue AM/FM Radio (Model: RRA320P) is in compliance with EMC directive 89/336/CE.

A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via our Oregon Scientific Customer Service



FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)

device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help

DECLARATION OF CONFORMITY

The following information is not to be used as contact for support or sales. Please call our customer service number (listed on our website at www.oregonscientific.com), or on the warranty card for this product) for all inquiries instead.

We

Oregon Scientific, Inc. Name: 19861 SW 95th Ave., Tualatin, Address:

Oregon 97062 USA 1-800-853-8883 Telephone No.:

declare that the product Product No : RRA320P

LED Clock with Projection & Product Name:

Analogue AM/FM Radio Manufacturer IDT Technology Limited Address Block C. 9/F. Kaiser Estate

> Phase 1,41 Man Yue St., Hung Hom, Kowloon

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference. 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Hong Kong

Horloge de projection LED avec Radio AM / FM analogique Modèle: RRA320P

MANUEL DE L'UTILISATEUR


VUE D'ENSEMBLE

FACE AVANT (FIG.1)



- 1. AM / PM
- 2. Horloge
- Radio activée
- 4 Mode sleep activé
- 5 Alarme 1/2 activée
- 6. Indicateur de faiblesse des piles

FACE ARRIERE (FIG. 2)



- Molette FOCUS : aiuste la mise au point de la
- 2. RADIO: active / désactive la radio. sélectionne la 3. ALARME 1 et 2 : sélectionne le type d'alarme, par
- BIP. RADIO ou désactivée 4. + / - : Augmente / diminue les valeurs du réglage
- 5. SET Û / SET ↓I,↓□□ : modifie les réglages / l'affichage / le statut de l'alarme ; règle l'alarr
- 6. DIMMER : ajuste la clarté de l'affichage HI / LO 7. PROJECTION ON: active / désactive la projection
- continue 8. 180° ROTATION: permet de renverser l'image à
- 9. RESET (REINITIALISER): réinitialise l'appareil aux
- réglages par défaut 10 Prise adaptateur
- 11. Compartiment des piles

VUE DU HAUT (FIG. 3)



- 1. VOL: muet / aiuste le volume de la radio
- 2. SNOOZE / SLEEP: éteint l'alarme pour 8 minutes
- 3. TUNE : sélectionne la fréquence radio

POUR COMMENCER

SE EN PLACE DES PILES

1. Branchez l'adaptateur dans la prise

Protection de la mémoire :

- 2 Retirez le couvercle du compartiment des piles
- 3. Insérez les piles, en respectant les polarités (voir FIG.

RÉGLER L'HORLOGE

- Appuyez sur S∈T .
- 2. Appuyez sur + ou pour modifier les réglages.
- 3. Les réglages s'effectuent dans l'ordre suivant : Format 12/24 h, heure, minute.

ALARME

Pour régler l'alarme :



2. Appuyez sur + / - pour régler l'heure / les minutes.

Appuyez sur ^{S∈T} (ou ne rien faire pendant 10 secondes) pour revenir à l'affichage du mode horloge.

Pour activer/ désactiver l'alarme :

Placez l'encoche sur :

- OFF pour désactiver l'alarme
- BEEP pour l'alarme par bip
- RADIO pour l'alarme par radio

Pour couper le son de l'alarme :

Appuyez sur SNOOZE / SLEEP, pour éteindre l'alarme pendant 8 minutes

Appuyez sur SET , SET I / Z + / -, pour éteindre l'alarme et pour qu'elle se déclenche 24 heures plus tard.

RADIO

Pour activer/ désactiver la radio

- 1. Positionnez l'encoche RADIO sur ON pour activer la
- 2. Positionnez l'encoche sur AM / FM pour sélectionner la bande désirée 3. Tournez la molette TUNE pour sélectionner la

fréquence

Pour ajuster le volume : Tournez la molette VOL pour mettre le volume sur muet ou pour l'ajuster.

- Pour activer le compteur sleep : · Appuyez sur SNOOZE / SLEEP pour entrer dans le
- Appuyez sur SNOOZE / SLEEP pour modifier le réglage du temps sleep (120, 90, 60, 45, 30, 15, 0 minutes)

Positionnez l'encoche PROJECTION sur ON une

fois l'adaptateur branché, pour activer / désactiver la

PROJECTION

Cet appareil projette l'heure pour votre commodité. Projection continue:

projection continue

Renverser l'image projetée par 180° : Appuvez sur 180° Flip.

Mettre au point l'image :

· Tournez la molette FOCUS

REMARQUE Si la projection est activée, ne regardez pas directement dans le projecteur

Appuyer sur RESET pour revenir aux réglages par défaut.

REINITIALISATION

PRECAUTIONS

Ne pas soumettre le produit à une force excessive, au choc, à la poussière, aux changements de température

Ne pas couvrir les trous de ventilation avec des journaux, rideaux etc Ne pas immerger le produit dans l'eau. Si vous

immédiatement avec un tissu doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des matériaux corrosifs

renversez du liquide sur l'appareil, séchez-le

Ne pas trafiquer les composants internes. Cela invalidera votre garantie

8/29/07 10:16:57 AM

N'utilisez que des piles neuves. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées









- Les images de ce manuel peuvent différer de l'aspect réel du produit.
- Lorsque vous désirez vous débarrasser de ce produit, assurez-vous qu'il soit collecté séparément pour un traitement adapté.
- Le poser sur certaines surfaces en bois peut endommager la finition du meuble, et Oregon Scientific ne peut en être tenu responsable. Consultez les mises en garde du fabricant du meuble pour de plus amples informations.
- Le contenu du présent manuel ne peut pas être reproduit sans la permission du fabriquant.
- Ne pas jeter les piles usagées dans les containers municipaux non adaptés Veuillez effectuer le tri de ces ordures pour un traitement adapté si nécessaire.
- Veuillez remarquer que certains appareils sont équipés d'une bande de sécurité. Retirez la bande du compartiment des piles avant la première utilisation.

REMARQUE Les caractéristiques techniques de ce produit et le contenu de ce manuel peut être soumis à modifications sans préavis.

CARACTERISTIQUES

TYPE	DESCRIPTION	
APPAREIL PRINCIPAL		
LxIxH	183 x 67 x 81mm (72 x 26,4 x 31,9 pouces)	
Poids	386 g (13,6 onces) sans les piles	
Alimentation	Adaptateur CA 6 V 2 piles UM-4 (AAA) 1,5V	

A PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

Pour plus d'informations sur les produits Oregon Scientific France, rendez-vous sur notre site <u>www.oregonscientific.fr.</u>

Si vous êtes aux Etats-Unis, vous pouvez contacter notre support consommateur directement : sur le site www2.oregonscientific.com/service/support.asp
OU

par téléphone au: 1-800-853-8883

Pour des renseignements internationaux, rendez vous sur le site: www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

EUROPE - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, Oregon Scientific déclare que Horloge de projection LED avec Radio AM / FM analogique Model: RRA320P est conforme à la directive européenne 89/336/CE. Une copie signée et datée de la déclaration de conformité est disponible sur demande auprès de notre Service Client.



Reloj proyector LED y radio analógica AM / FM

Model: RRA320P

MANUAL DE USUARIO

ES


RESUMEN

VISTA FRONTAL (FIG. 1



- 1. AM / PM
- 2. Relo
- 3. Radio ON (encendida)
- 4. Temporizador de desconexión ON
- 5. Alarma 1/2 ON
- 6. Indicador de pila gastada

VISTA TRASERA (FIG. 2)



- 1. Rueda FOCUS: ajuste del enfoque del proyector
- RADIO: Encender / Apagar la radio, seleccionar AM / FM
- ALARM 1 y 2: elegir tipo de alarma, PITIDO / OFF / RADIO
- 4. + / : Incrementa / disminuye los valores de los ajustes seleccionados
- 5. S∈T () / SET () I, □ □: Cambiar ajustes / pantalla / Ver estado de la alarma; ajustar la alarma
 6. ATENUADOR: Seleccione si la luminosidad de la
- pantalla será LO / HI

 7. Proyección ON: activar / desactivar proyección
- continua
- 8. ROTACIÓN 180°: girar la imagen 180°
- 9. **RESET**: La unidad vuelve a los ajustes predeterminados
- 10. Toma CA/CC
- 11. Compartimento para las pilas

VISTA SUPERIOR (FIG. 3)



- VOL: Silenciar / aiustar el volumen de la radio
- REPETICIÓN DE ALARMA / TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN: silencia la alarma durante 8 minutos
- 3. TUNE: Selección de frecuencia de radio

PARA EMPEZAR

CÓMO INTRODUCIR LAS PILAS

Conecte el adaptador de corriente AC/CC a la toma.

Recuperar memoria:

- 2. Retire la cubierta del compartimento para pilas.
- Introduzca las pilas hacienda coincidir la polaridad (FIG. 2).

AJUSTE DEL RELOJ

- 1. Pulse S€T .
- 2. Pulse + o para modificar la configuración.
- La secuencia de configuración es: formato de 12 ó 24 horas, hora, minuto.

ALARMA

Para configurar la alarma:

- Pulse SET ♠ I o ♠ ≥ y manténgalo pulsados.
- 2. Pulse + / para configurar hora / minuto.
- 3. Pulse ^{5∈T} (o no pulse ningún botón en 10 segundos) para volver al Modo Reloj.

Para activar o desactivar la alarma:

Deslice el interruptor a:

- OFF desactivar la alarma
- PITIDO alarma de pitido
- RADIO Alarma de radio

Para silenciar la alarma:

Pulse SNOOZE/SLEEP para silenciarla durante 8 minutos

O bier

 Pulse S∈T ⊕, SET ₱1/₱2, +/- para silenciar la alarma y que se active de nuevo pasadas 24 horas.

RADIO

Para activar o desactivar la radio

- Deslice el interruptor RADIO ON / OFF para encender
 la unidad
- 2. Deslice AM / FM para elegir.
- 3. Gire el dial rotatorio **TUNE** para elegir la frecuencia.

Cómo aiustar el volumen:

Gire el dial rotatorio VOL para silenciar o ajustar el volumen.

Para activar el temporizador de desconexión:

- Pulse SNOOZE / SLEEP para acceder al Modo de desconexión automática.
- Pulse SNOOZE / SLEEP para cambiar el ajuste de desconexión automática (120, 90, 60, 30, 15, 0 min).

PROYECCIÓ

Esta unidad proyecta la hora para que le sea más cómodo

Proyección continua:

 Deslice el interruptor PROJECTION a ON con el adaptador conectado para activar o desactivar la proyección.

Para dar la vuelta en 180º a la imagen proyectada:

Pulse 180° Flip.

Para enfocar la imagen:

Haga girar la rueda FOCUS.

NOTA Si la proyección está iluminada, no mire directamente al interior del proyector.

REINICIO

Pulse **RESET** para volver a la configuración predeterminada.

PRECAUCIÓN

- No exponga el producto a fuerza extrema, descargas, polvo, fluctuaciones de temperatura o humedad.
- No cubra los orificios de ventilación con objetos como periódicos, cortinas, etc.
- No sumerja el dispositivo en agua. Si se vertiera líquido en la unidad, límpiela con un paño suave y sin electricidad estática.
- No limpie la unidad con materiales abrasivos o corrosivos.
- No manipule los componentes internos. De hacerlo se invalidaría la garantía.
 Use siempre pilas nuevas. No mezcle pilas vieias con
- pilas nuevas.

 Las imágenes de esta guía para el usuario puede ser distintas al producto en sí.

- Cuando elimine este producto, asegúrese de que no vaya a parar a la basura general, sino separadamente para recibir un tratamiento especial.
- La colocación de este producto encima de ciertos tipos de madera puede provocar daños a sus acabados.
 Oregon Scientific no se responsabilizará de dichos daños. Consulte las instrucciones de cuidado del fabricante para obtener más información.
- Los contenidos de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante.
- No elimine las pilas gastadas con la basura normal.
 Es necesario desecharlo separadamente para poder tratarlo
- Tenga en cuenta que algunas unidades disponen de una cinta de seguridad para las pilas. Retire la cinta de compartimiento para pilas antes de usarlo por primera vez

NOTA La ficha técnica de este producto y los contenidos de este manual de usuario pueden cambiarse sin aviso.

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestra página web (<u>www.oregonscientific.com</u>) para conocer más sobre los productos de Oregon Scientific. Si está en EE.UU y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite <u>www2.oregonscientific.com/service/support.asp</u> o llame al 1-800-853-8883

Si está en España y quiere contactar directamente con nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite <u>www.oregonscientific.es</u> o llame al 902 338 368

Para consultas internacionales, por favor visite <u>www2.</u> oregonscientific.com/about/international.asp.

EU - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente Oregon Scientific declara que el Reloj proyector LED y radio analógica AM / FM (Modelo: RRA320P) cumple con los requisitos esenciales de la directiva EMC 89/336/CE. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicítela al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientific.



© 2007 Oregon Scientific. All rights reserved.

